



Befestigung



1. Drehen Sie die Griffe nach außen, sobald die Einheit in den Schreibtisch eingesetzt wurde.


2.



Ziehen Sie die Griffe mit einem Schraubendreher (Nr. 1) fest.


Deckelbewegung

Um den Deckel zu öffnen, halten Sie die Einheit mittig und schwenken Sie den Deckel nach oben. Schieben Sie danach den Deckel im Inneren des Moduls nach unten.



Leistungsmodul

Greifen Sie in die Einheit. Halten Sie das Leistungsmodul auf beiden Seiten fest.



Heben Sie das Leistungsmodul an, bis es einrastet.

Um das Leistungsmodul abzusenken, drücken Sie auf beiden Seiten auf die Druckknöpfe.

Warnung

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den Verwendungszweck, für den es entwickelt wurde.

Alle elektrischen Kabel müssen von einer qualifizierten Person angeschlossen werden.

Bauen Sie das Leistungsmodul nicht auseinander oder verändern dieses.

Reinigung, Lagerung & Wartung

Reinigung & Wartung

Trockenes Tuch, keine Scheuer- oder Lösungsmittel dürfen auf den Moduloberflächen verwendet werden.

Handhabung & Lagerung

Nicht fallen lassen oder Feuchtigkeit aussetzen.