

## Snug – CPU-Halterung


### Beschreibung

Snug ist eine CPU-Halterung, die unter dem Schreibtisch befestigt und somit aus dem Weg und frei von Schäden gehalten wird. In Büros mit engen Platzverhältnissen gewinnt der Mitarbeiter durch das Entfernen der CPU von der Arbeitsfläche mehr Raum und kann somit effektiver arbeiten.

### Reinigung, Lagerung & Wartung

Kleine Teile	Dieses Produkt enthält kleine Teile und sollte deshalb bei der Montage außerhalb der Reichweite kleiner Kinder gehalten werden
Wartungskomponenten	Können bestellt werden
Reinigung & Wartung	Feuchtes Tuch, keine Scheuer- oder Lösungsmittel dürfen auf den kosmetischen Oberflächen verwendet werden. Verwenden Sie niemals starke Lösungs- oder Scheuermittel, da sie die Oberfläche beschädigen können
Handhabung & Lagerung	Nicht fallen lassen oder Feuchtigkeit aussetzen

### Inhalt




### Warnung

CPU – max. Höhe – 420 mm  
 CPU – max. Breite – 190 mm  
 Unterstützt CPU-Gewichte von bis zu 10 kg – vorbehaltlich Schreibtischmaterial  
 Minimale Schreibtischplattendicke 15 mm  
 Die Befestigungsschrauben werden direkt an der Unterseite der Arbeitsfläche befestigt


### Montageanleitung

Die richtig ausgerichtete Leiter an der Unterseite des Tisches befestigen.




Bei Verwendung der Verlängerungsplatte (siehe Abbildung 1) abfedernde Klebefüße an der Leiter anbringen.

Abbildung 1:



Bei größeren CPUs kann die Verlängerungsplatte festgeschraubt werden


Plattform in den Schlitz in der am besten für Ihre CPU geeigneten Höhe anbringen



Schnalle lösen und den Riemen durch das Leitergestell führen

Gurt gemäß Höhe der CPU-Einheit durch das Leitergestell zurückführen

Riemen wieder umgekehrt in die Schnalle einfädeln



CPU einsetzen und dabei vorsichtig ausbalancieren

Schnalle schließen und festziehen