

## Tidy™-Kabelführungssystem

### Die wichtigsten Merkmale

#### Einfache Befestigung


Zuallererst wird der Befestigungsbügel mit den zwei Schrauben an der Unterseite des Schreibtisches befestigt, so dass das Tidy™-Kabelführungssystem durchgeführt und mit Klettband befestigt werden kann. Die Basis kann auf dieselbe Art und Weise befestigt werden.

#### Anpassung

Tidy™ ist mit Hilfe der Klettbänder an der Ober- und Unterseite des Kabelführungssystems voll einstellbar.

#### Kapazität

Das Tidy™-Kabelführungssystem wurde für eine größere Kapazität als die bisherigen Produkte entwickelt. Es umfasst eine interne Trennung, um die jüngste Norm von BS6396:2008 zu erfüllen.



### Tidy™-Kabelführungssystem

Befestigungsbügel




Abb. 02

Befestigung der Basis




Abb. 03

Höhenverstellung





Abb. 04

Interne Trennung



Kabel einführen und mit Klettverschluss sichern

Abb. 05

## Reinigung, Lagerung & Wartung

Wartungskomponenten	k. A.
Reinigung & Wartung	Vor der Reinigung des Produkts müssen zuerst alle Kabel entfernt werden. Das Produkt kann von Hand mit einer trockenen Bürste gereinigt werden. Beachten Sie, dass dieses Produkt nicht waschmaschinenfest ist
Handhabung & Lagerung	An einem sauberen und trockenen Ort lagern.

## Warnung

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den Verwendungszweck, für den es entwickelt wurde.  
Ziehen Sie die Befestigungsschrauben nicht zu fest an.  
Alle elektrischen Kabel müssen von einer qualifizierten Person angeschlossen werden  
Schließen Sie die Strom- und Datenkabel erst nach abgeschlossener Installation an